

Bruksanvisning

Handduksmaskin – modell W2

SRD240T-W2

1. Viktigt, läs före användning

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder enheten och spara den för framtida bruk. Denna produkt uppfyller kraven i tillämpliga EU-direktiv och är CE-märkt.

2. Tillverkare

Tillverkare:

Hangzhou Haisui IOT Technology Co., Ltd

Adress:

1108-1109, Building 6, Overseas Hi-Tech Center (OHC), No.501, No.2 Street, Baiyang Sub-district, Qiantang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Importör inom EU:

Sugarhaven Cosmetics Oy

Adress:

Laivanvarustajankatu 8 A 27, 00140 Helsinki, Finland

Tillämpliga EU-direktiv

SRD240T-W2:

- LVD 2014/35/EU
- EMC 2014/30/EU
- RoHS 2011/65/EU
- WEEE 2012/19/EU
- Batteriförordningen (EU) 2023/1542
- GPSR (EU) 2023/988

Tillämpliga EU-standarder

- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
- EN 62233:2008
- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-2-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EU-försäkran om överensstämmelse (DoC): DOC-2026-001 (SRD240T-W2)

Serienumret finns på enhetens undersida eller baksida.

3. Säkerhetsanvisningar

- Demontera eller modifiera inte enheten.
- Använd inte enheten om den är skadad.
- Använd inte enheten om strömkabeln eller kontakten är skadad.
- Utsätt inte enheten för vatten eller fukt.
- Placera inte enheten nära öppen eld eller heta ytor.
- Placera inte brandfarliga eller explosiva ämnen nära enheten.
- Barn får inte använda enheten utan tillsyn av vuxen.
- Använd endast handduksrefiller som godkänts av tillverkaren.
- Använd rent vatten. Använd inte kokande vatten eller varmt kranvatten.
- Tillsätt inte oljor, aromer eller andra vätskor i vattnet.

Använd endast den medföljande eller en likvärdig laddningskabel. Importören ansvarar inte för skador orsakade av inkompatibla laddningskablar.

W2-modell strömadapter – ytterligare säkerhetsanvisningar

- Använd endast den strömadapter som medföljer enheten. Ersätt den inte med en adapter från tredje part.
- Kontrollera regelbundet adaptern och strömkabeln för skador. Använd inte enheten om adaptern eller kabeln är skadad.
- Lämna inte enheten utan tillsyn under längre tid när den är ansluten till elnätet.
- Håll adaptern borta från vatten och fukt.

W2-modellen stänger automatiskt av uppvärmningen om vattnet tar slut, handduksrefillen tar slut eller handduken inte matas ut korrekt. Fyll på vatten eller lägg i en ny refill så snart varningsindikatorn tänds.

4. Användningsmiljö

Rekommenderad användningsmiljö:

Temperatur: 3 °C – 40 °C

Relativ luftfuktighet: ≤ 90 %

Höjd över havet: ≤ 1500 m

Enheten är avsedd för inomhusbruk.

5. Förpackningens innehåll

1	Handduksmaskin	1
2	Handduksbehållare	1
3	Bruksanvisning	1
4	Strömadapter	1

Kontrollera efter uppackning att produkten och tillbehören är kompletta och oskadade.

6. Tekniska specifikationer

Driftspänning	24 V
Märkeffekt	60 W
Uppvärmningseffekt	50 W
Handdukstemperatur	Justerbar
Batterikapacitet	5000 mAh
Behållarvolym	600 ml
Nettovikt	1,8 kg
Mått	245 × 97 × 214 mm
Serienummer	Se enhetens undersida

7. Start av enheten

Slå på strömmen

Slå på strömbrytaren.

Enheten avger en ljudsignal och displaypanelen tänds.

8. Påfyllning av handdukar

1. Öppna locket och lyft upp handduksbehållaren.
2. Öppna låsen och placera handduksrefillen i behållaren.
3. Placera refillpaketet rakt och centrerat i behållaren.
4. Om refillpaketet placeras snett kan det orsaka stopp.
5. Överskrid inte den maximala påfyllningsnivån.
6. Stäng locket noggrant.

9. Påfyllning av vatten

- Öppna locket till vattenbehållaren och fyll på vatten.
- Vattennivån får inte överstiga maxmarkeringen.
- Använd rent vatten. Använd inte kokande vatten eller varmt kranvatten.

10. Funktioner

- Kort tryck startar handduksproduktionen.
- Tryck i tre sekunder visar vattentemperaturen.

- Tryck i fem sekunder återställer räknaren.

11. Fabriksläge

Gå in i fabriksläget: håll knappen intryckt i 15 sekunder inom den första minuten efter uppstart. I fabriksläget kan följande inställningar justeras:

- handdukens temperatur
- handdukens fuktighet
- val av inomhus- / utomhusläge

Om inga inställningar ändras inom 10 sekunder sparas inställningarna automatiskt.

12. Vanliga fel

Om en handduk fastnar i luckan:

- dra inte ut handduken med kraft
- att dra hårt kan skada mekanismen
- ta försiktigt bort handduken innan enheten startas om

13. Underhåll och rengöring

- Stäng av enheten före rengöring.
- Använd inte lösningsmedel.
- Byt vattnet i behållaren regelbundet.
- Töm enheten vid långtidsförvaring.

14. Batteri

- Produkten innehåller ett litiumbatteri.
- Demontera eller skada inte batteriet.
- Batteribyte får endast utföras av fackman.
- Vid långtidsförvaring bör enheten startas var tredje månad och batteriet laddas fullt.

15. Kassering

Produkten får inte kastas i hushållsavfall. Lämna produkten till en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE 2012/19/EU).

16. Garanti

Garantin gäller i 12 månader från inköpsdatum.

Garantin omfattar inte:

- felaktig användning
- obehöriga modifieringar

- användning av handduksrefiller som inte godkänts av tillverkaren