

LADOCOTTON

Premium Pöytämalli

Käyttöönoton pikaopas

1. Täytä vesisäiliö

Täytä vesisäiliö täyttörajaan (MAX) asti. Täyttöraja näkyy vesisäiliön sisällä. Jos vettä tulee liikaa, kaada ylimääräinen vesi pois ennen laitteen kytkemistä verkkovirtaan.

2. Kytke laite verkkovirtaan

Laite lämmittää veden vain verkkovirtaan kytkettynä. Kytke virtajohto pistorasiaan, avaa etuluukku ja kytke laitteen virtakatkaisin päälle, se löytyy etummaisen kannen alta. Akkukäytöllä laite alkaa jäähdyttämään vettä.

3. Ensimmäinen käyttöönotto

Laite toimitetaan tehdastilassa. Pidä kannen päällä olevaa virtapainiketta yhtäjaksoisesti pohjassa 15 sekunnin ajan. Painamisen aikana pyyheluukku voi avautua ja näytössä voi näkyä numeroita. Tämä kuuluu laitteen normaaliin käyttöönottoon. Kun näyttöön ilmestyy lämpötila, vapauta virtapainike.

4. Valitse lämpötila

Valitse haluamasi lämpötila painamalla virtapainiketta kerran. Lämpötila on säädettävissä 40–85 °C viiden asteen välein.

Kun lämpötila on valittu, odota, että pyyheluukku sulkeutuu automaattisesti.

5. Lisää pyyhetäyttö

Lisää pyyhekapseli vasta, kun ensimmäinen käyttöönotto on valmis ja pyyheluukku on sulkeutunut. Aseta pyyhesäiliö paikalleen niin, että se napsahtaa kiinni.

Täytön yhteydessä laitteen pohjalle voi pudota yksi tai kaksi pyyhettä. Se on normaalia. Aseta pyyhkeet takaisin pyyhesäiliöön. Mikäli pyyhe ehtii kastua ja turpoaa vedestä, älä lisää kostunutta pyyhettä enää pyyhesäiliöön.

Laite on nyt käyttövalmis.

Käytön aikana:

Pidä virtapainiketta pohjassa 3 sekuntia, jolloin näyttöön tulee veden lämpötila.

Kun lisäät uuden pyyhekapselin, pidä virtapainiketta pohjassa 5 sekuntia, jolloin pyyhelaskuri nollautuu uutta täyttöä varten.