

LADOCOTTON

Kannettava lämpöpöyheautomaatti

Käyttöohje
SRD220Q-C8S

1. Tärkeää — lue ennen käyttöä

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempiä tarvetta varten. Laite on CE-merkitty ja täyttää sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset.

2. Valmistaja ja maahantuoja

Valmistaja:

Hangzhou Haisui IoT Technology Co., Ltd
Room 1108, Building 6, Overseas Hi-Tech Center (OHC), No.501, No.2 Street,
Baiyang Sub-district, Qiantang District, Hangzhou, Zhejiang, China

EU-maahantuoja:

Sugarhaven Cosmetics Oy (Y-tunnus: 3579712-8)
Laivanvarustajankatu 8 A 27, 00140 Helsinki, Suomi

Sovellettavat EU-direktiivit

- EMC-direktiivi 2014/30/EU
- RoHS-direktiivi 2011/65/EU
- WEEE-direktiivi 2012/19/EU
- Akkuasetus (EU) 2023/1542
- Yleinen tuoteturvallisuusasetus (EU) 2023/988 (GPSR)

Sovelletut harmonisoidut standardit

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021

Vaatimustenmukaisuusvakuutus: DOC-2026-002 (SRD220Q-C8S).

Sarjanumero: katso laitteen pohjassa oleva tarra.

3. Turvallisuusohjeet

- Älä pura tai muuta laitetta.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.
- Älä upota laitetta veteen tai altista kosteudelle.
- Pidä laite poissa avotulilta ja kuumilta pinnoilta.
- Älä säilytä palavaa tai räjähtävää materiaalia laitteen lähellä.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä pyyhkeen täyttöjä — aseta ne suoraan ja keskitetysti.
- Käytä puhdasta hanavettä tai suodatettua vettä. Älä lisää kiehuvaa vettä.
- Älä lisää öljyjä, hajusteita tai muita nesteitä veteen.
- Käytä vain CE-merkittyä 5V/2A USB-C latauskaapelia.

4. Käyttöympäristö

- Lämpötila: 3 °C – 40 °C
- Suhteellinen kosteus: ≤ 90 %
- Korkeus merenpinnasta: ≤ 1 500 m
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

5. Pakkauksen sisältö

Nro	Tuote	Määrä
1	Lämpöpyyheautomaatti	1 kpl
2	USB-C latauskaapeli	1 kpl
3	Käyttöohje	1 kpl

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki osat ovat mukana ja vahingoittumattomia.

6. Tekniset tiedot

Malli	SRD220Q-C8S
Latausjännite	5 V
Latausvirta	2 A
Teho (lämmitys)	10 W (vain ulkoisella virralla)
Akku	3,7 V / 950 mAh / 3,515 Wh
Latausliitäntä	USB-C
Lämmityslämpötila	45 °C (syklinen termostaatti, ulkoinen virta)
Sarjanumero	Katso laitteen pohja

7. Veden lisääminen

- Kierrä auki vesisäiliö laitteen pohjasta.
- Täytä säiliö puhtaalla hanavedellä tai suodatetulla vedellä maksimitäyttömerkkiin saakka. Jos haluat lämpimän pyyhkeen ilman ulkoista virtaa, voit käyttää n. 40 °C lämmintä vettä.
- Älä kaada kiehuvaa vettä laitteeseen.
- Kierrä vesisäiliö takaisin tiiviisti vuodon estämiseksi.
- Älä kallista tai käännä laitetta ylösalaisin veden lisäämisen jälkeen.
- Tyhjennä säiliö aina ennen kuljetusta.

8. Pyyhkeen täyttö

- Avaa kansi ja aseta pakattu pyyhkeen täyttö suoraan ja keskitetysti laitteeseen.
- Älä ylitä maksimitäyttömerkintää.
- Vinoon asetettu täyttö voi aiheuttaa jumiutumisen.
- Sulje kansi huolellisesti.

9. Käynnistys ja sammutus

- Käynnistys: pidä virtapainiketta painettuna 3 s (1 äänimerkki, sininen LED vilkkuu)
TAI liitä laite virtalähteeseen.
- Sammutus: pidä virtapainiketta painettuna 3 s (1 äänimerkki, punainen LED vilkkuu).

10. Pyyhkeen valmistus

- Paina virtapainiketta kerran — pyyheluukku avautuu ja kostuttaa pyyhkeen automaattisesti.
- Odota äänimerkki ennen kuin otat pyyhkeen.
- Paina painiketta uudelleen — pyyheluukku sulkeutuu.
- Älä estä pyyheluukku kädelläsi tai esineillä avaus- tai sulkemisliikkeen aikana.
- Jos pyyhe jumiutuu, älä kisko sitä väkisin ylös tai alas — se voi vaurioittaa pyyheluukku. Irrota pyyhe varovasti vetämällä sitä vaakasuoraan, luukun aukaisusuunnan mukaisesti.

11. Lämmitystila (ulkoinen virta)

- Laite siirtyy automaattisesti lämmitystilaan, kun ulkoinen virtalähde liitetään.
- Punainen LED palaa tasaisesti lämmityksen aikana.
- Laite pitää veden lämpötilan 45 °C:ssa — kun vesi ylittää tämän, lämmitys pysähtyy ja käynnistyy uudelleen tarvittaessa.
- Lopeta lämmitys: paina painiketta nopeasti 3× yhden sekunnin sisällä TAI irrota virtalähde.
- Samanaikainen lataus hidastuu — LED palaa violetina.
- Virtalähteen on oltava 5 V / min. 2 A. Jos virta on alle 2 A, laite antaa hälytyksen eikä lämmitä.
- Lämmitys toimii vain ulkoisella virralla. Jos haluat lämpimän pyyhkeen akkukäytöllä, täytä vesisäiliö n. 40 °C lämpimällä vedellä.

12. LED-merkkivalot

Sininen tasavallo	Latautuu
Sininen valo sammuu	Akku täynnä
Punainen tasavallo	Lämmitystila päällä

Violetti valo	Lämmitys + lataus yhtä aikaa
Sininen/punainen vuorottelu + 5 äänimerkkiä	Akku tyhjä — lataa laite
Punainen vilkkuu 30 s	Pyyhkeen täyttö loppu

13. Lataaminen

- Liitä mukana toimitettu USB-C kaapeli 5 V / min. 2 A virtalähteeseen.
- Sininen LED palaa tasaisesti latauksen aikana ja sammuu akun täytyessä.
- Huom: Käytä CE-merkittyä 5V/2A USB-C latauskaapelia. Takuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat muun kuin CE-merkityn latauskaapelin käytöstä.

14. Nollauspainike

Jos laite ei reagoi, paina nollauspainiketta kerran terävällä esineellä (esim. hammastikku tai SIM-korttineula). Laite palautuu tehdasasetuksiin.

15. Akku

- Laite sisältää kiinteän litiumioniakun (3,7 V / 950 mAh).
- Älä pura, lyö tai altista akkua tulelle.
- Akun vaihto on teetettävä ammattilaisella.
- Jos laite on pitkään käyttämättä, käynnistä se 3 kuukauden välein ja lataa täyteen.

16. Hävittäminen

Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Toimita laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen (WEEE-direktiivi 2012/19/EU).

17. Takuu

- Tuotteella on 12 kuukauden takuu ostopäivästä.
- Takuu kattaa valmistusvirheet normaalikäytössä.

- Takuu ei kata käyttäjän aiheuttamia vaurioita, luvattomia muutoksia, normaalia kulumista, muiden kuin valmistajan hyväksymien täyttöjen käyttöä eikä vaurioita, jotka aiheutuvat muun kuin CE-merkityn latauskaapelin käytöstä.
- Takuuasioissa ota yhteyttä maahantuojaan.