

LADOCOTTON

Bärbar varm handduksautomat

Bruksanvisning
SRD220Q-C8S

1. Viktigt — läs innan användning

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk. Enheten är CE-märkt och uppfyller kraven i tillämpliga EU-direktiv.

2. Tillverkare och importör

Tillverkare:

Hangzhou Haisui IoT Technology Co., Ltd
Room 1108, Building 6, Overseas Hi-Tech Center (OHC), No.501, No.2 Street,
Baiyang Sub-district, Qiantang District, Hangzhou, Zhejiang, Kina

EU-importör:

Sugarhaven Cosmetics Oy (FO-nummer: 3579712-8)
Laivanvarustajankatu 8 A 27, 00140 Helsingfors, Finland

Tillämpliga EU-direktiv

- EMC-direktiv 2014/30/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU
- WEEE-direktiv 2012/19/EU
- Batteriförordning (EU) 2023/1542
- Allmän produktsäkerhetsförordning (EU) 2023/988 (GPSR)

Tillämpade harmoniserade standarder

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021

Försäkran om överensstämmelse: DOC-2026-002 (SRD220Q-C8S).

Serienummer: se etiketten på undersidan av enheten.

3. Säkerhetsanvisningar

- Demontera eller modifiera inte enheten.
- Använd inte enheten om den är skadad.
- Doppa inte enheten i vatten och utsätt den inte för fukt.
- Håll enheten borta från öppen eld och heta ytor.
- Förvara inte brandfarliga eller explosiva material i närheten av enheten.
- Barn får inte använda enheten utan vuxens tillsyn.
- Använd endast tillverkarens godkända handdukspåfyllningar — placera dem rakt och centrerat.
- Använd rent kranvatten eller filtrerat vatten. Håll inte kokande vatten i enheten.
- Tillsätt inte oljor, parfymer eller andra vätskor i vattnet.
- Använd endast en CE-märkt 5V/2A USB-C laddningskabel.

4. Driftsmiljö

- Temperatur: 3 °C – 40 °C
- Relativ luftfuktighet: ≤ 90 %
- Höjd över havet: ≤ 1 500 m
- Enheten är avsedd för inomhusbruk.

5. Förpackningens innehåll

Nr	Produkt	Antal
1	Varm handduksautomat	1 st
2	USB-C laddningskabel	1 st
3	Bruksanvisning	1 st

Kontrollera efter upppackning att alla delar finns med och är oskadade.

6. Tekniska specifikationer

Modell	SRD220Q-C8S
Laddningsspänning	5 V
Laddningsström	2 A
Effekt (uppvärmning)	10 W (endast med extern ström)
Batteri	3,7 V / 950 mAh / 3,515 Wh
Laddningsanslutning	USB-C
Uppvärmningstemperatur	45 °C (cyklisk termostat, extern ström)
Serienummer	Se undersidan av enheten

7. Påfyllning av vatten

- Skruva loss vattenbehållaren från undersidan av enheten.
- Fyll behållaren med rent kranvatten eller filtrerat vatten upp till maxnivåmarkeringen.
Om du vill ha en varm handduk utan extern ström kan du använda vatten på ca 40 °C.
- Håll inte kokande vatten i enheten.
- Skruva fast behållaren ordentligt för att förhindra läckage.
- Luta eller vänd inte enheten upp och ned efter att vatten tillsatts.
- Töm alltid behållaren innan transport.

8. Påfyllning av handdukar

- Öppna locket och placera den komprimerade handduken rakt och centrerat i enheten.
- Överskrid inte maxfyllningsnivån.
- En sned påfyllning kan orsaka igensättning.
- Stäng locket noggrant.

9. Start och avstängning

- Start: håll strömknappen intryckt i 3 s (1 signal, blå LED blinkar) ELLER anslut enheten till en strömkälla.
- Stäng av: håll strömknappen intryckt i 3 s (1 signal, röd LED blinkar).

10. Tillverkning av handduk

- Tryck en gång på strömknappen — handduksluckan öppnas och fuktar handduken automatiskt.
- Vänta på signalen innan du tar ut handduken.
- Tryck på knappen igen — handduksluckan stängs.
- Blockera inte handduksluckan med handen eller föremål under öppning eller stängning.
- Om handduken fastnar, dra den inte med våld upp eller ned — det kan skada handduksluckans mekanism. Ta försiktigt loss handduken genom att dra den vågrätt i luckans öppningsriktning.

11. Uppvärmningsläge (extern ström)

- Enheten övergår automatiskt till uppvärmningsläge när extern strömkälla ansluts.
- Röd LED lyser konstant under uppvärmning.
- Enheten håller vattentemperaturen vid 45 °C — när vattnet överstiger denna temperatur stannar uppvärmningen och startar igen vid behov.
- Avsluta uppvärmning: tryck snabbt 3× på knappen inom en sekund ELLER koppla från strömkällan.
- Samtidig laddning går långsammare — LED lyser violett.
- Strömkällan måste vara 5 V / minst 2 A. Vid lägre ström ges varningssignal och uppvärmning startar inte.
- Uppvärmning fungerar endast med extern ström. Om du vill ha en varm handduk på batteri, fyll vattenbehållaren med ca 40 °C varmt vatten.

12. LED-indikatorer

Konstant blått sken	Laddar
Blått sken slocknar	Batteriet fulladdat

Konstant rött sken	Uppvärmningsläge aktivt
Violett sken	Uppvärmning + laddning samtidigt
Blått/rött växelvis + 5 signaler	Batteri tomt — ladda enheten
Rött blinkar 30 s	Handdukar slut

13. Laddning

- Anslut den medföljande USB-C kabeln till en strömkälla på 5 V / minst 2 A.
- Blå LED lyser konstant under laddning och slocknar när batteriet är fulladdat.
- Obs: Använd en CE-märkt 5V/2A USB-C laddningskabel. Garantin täcker inte skador orsakade av användning av en laddningskabel som inte är CE-märkt.

14. Återställningsknapp

Om enheten inte svarar, tryck kortvarigt på återställningsknappen med ett vasst föremål (t.ex. en tandpetare eller SIM-kortnål). Enheten återgår till fabriksinställningarna.

15. Batteri

- Enheten innehåller ett fast litiumjonbatteri (3,7 V / 950 mAh).
- Demontera inte, slå inte på eller utsätt inte batteriet för eld.
- Batteribyte ska utföras av en kvalificerad yrkesperson.
- Om enheten är oanvänd en längre tid, starta den var 3:e månad och ladda den fullt.

16. Kassering

Denna produkt får inte kasseras med hushållsavfall. Lämna enheten till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter (WEEE-direktiv 2012/19/EU).

17. Garanti

- Produkten har 12 månaders garanti från inköpsdatumet.
- Garantin täcker tillverkningsfel vid normal användning.
- Garantin gäller inte skador orsakade av användaren, obehöriga ändringar, normalt slitage, användning av icke-godkända påfyllningar eller skador orsakade av användning av en laddningskabel som inte är CE-märkt.
- Kontakta importören för garantiärenden.